

TULPPA -MÄRKÄTILALEVY + FESCON VEDENERISTE WS

Levyn kiinnitys

Levyt kiinnitetään levyvalmistajan ohjeiden mukaisesti rankaan esim. Sika-Bond T2, käyttäen Tulppa Z-kiinnikkeitä ja Tulppa O-kiinnikkeitä.

Levyjen saumat ja nurkkaliitos

Liimamassan kuivuttua kaikki levyjen pystysaumot ja nurkat sekä lattian ja seinän välinen raja vedeneristetään **Fescon Vedeneriste WS:llä** ja **Vedeneristysnauhalla** (0,15 x 25m/roll). Tuoreeseen vedeneristysmassaan painetaan vedeneristysnauha, alle ei saa jäädä ilmataskuja. Nauhan päälle sivellään toinen vedeneristyskerros. **Vaakasaumoj**a ei tarvitse erikseen vedeneristää. Lattian vedeneriste nostetaan seinälle vähintään 100-mm, jolloin se peittää seinän ja lattian rajassa olevat Tulppa O-kiinnikkeet.

Läpiviennit

Kaikki läpiviennit tiivistetään

- SikaBond T2 tiivistysmassalla
- Fescon Vedeneriste WS:llä
- Fescon Vedeneristysnauhasta valmistettu vahvikelaippalla

Vedeneristysnauhan tilalla voidaan käyttää valmista läpivientilaippaa, Fescon **Läpivientilaippa VE-L**.

Laattojen kiinnitys

Laatat kiinnitetään **Fescon Saneerauslaasti VSL:llä**.

Laattojen saumaus

Laatat saumataan **Fescon Laattasaumalaasti SML:llä**, nurkat kitataan **Fescon saniteettisilikonilla**.